

Publikováno z **SteelPro** (<http://www.steelpro.cz/shop>)

[Domů](#) > Návod pro správné nalepení polepů a samolepek

Návod pro správné nalepení polepů a samolepek

Od **spravce**

Vytvořeno **11/16/2012 - 12:41**

Vložil/a správce, Pá, 11/16/2012 - 12:41



[1]

- Polepy a samolepky se doporučuje lepit na nové plasty
- Plasty musí být odmaštěny (nedoporučuje se technický benzín nebo líh)
- Před lepením plasty nechte horkovzdušnou pistolí, nebo i fénem a opatrně nahřejte i samolepku
- Tyto samolepky se nalepují za sucha, v žádném případě se nemá použít jarovou vodu
- Na zadní straně samolepky vyříznete zhruba 1cm proužek, ten odlepte a přesně podle tvaru umístíte na plast. Následně samolepku opatrně od středu ke stranám nalepujete a vytlačujete při tom všechny vzduch, aby nevznikly bubliny
- Po nalepení odříznete samolepku z míst kde by mohl vzniknout problém se samovolným odlepením (různé rohy a otvory)
- Nalepenou samolepku opatrně zafixujete horkovzdušnou pistolí pro maximální účinnost lepidla
- Nechte 72 hodin užívat lepidlo v pokojové teplotě (cca 20 stupňů)
- Je také potřeba počítat s tím, že každý výrobce plastů používá jiný materiál a mastnota, kterou plast je různá
- Ráfky kol lepte 2mm od kraje ráfku ke středu, aby samolepku nestrhávala pneumatika.
- K odmaštění doporučujeme čistý toulén, popřípadě čistý obsahující toulén

zdroj: <http://nina-x.com> [2]

© 2010 BABKA - Reklamní agenturaAdmin

URL zdroje: <http://www.steelpro.cz/shop/node/879>

Odkazy:

[1] [http://www.steelpro.cz/shop/sites/default/files/u585/crf 450 12 grosskopf 14 02.jpg](http://www.steelpro.cz/shop/sites/default/files/u585/crf_450_12_grosskopf_14_02.jpg)

[2] <http://nina-x.com>